

Schlüsselbox richtig bedienen

PIN eingeben, öffnen und sicher wieder verriegeln

Nach einer Reservierung der Kegelbahn erhältst du per E-Mail einen persönlichen PIN-Code. Regelmäßige Keglerinnen und Kegler benötigen nicht für jede Nutzung einen neuen Code: Sie verwenden den ihnen mitgeteilten permanenten PIN-Code weiterhin. Die Schlüsselbox befindet sich oben am Haupteingang des Vereinsheims auf der rechten Seite.



Grüne Statusanzeige
zeigt die Freigabe an

Zifferntasten
hier den PIN-Code eingeben

Entsperren-Taste
unten rechts drücken

1

PIN aus der E-Mail bereithalten

Öffne die Reservierungs-E-Mail und halte den darin mitgeteilten PIN-Code bereit. Regelmäßige Keglerinnen und Kegler verwenden ihren bereits erhaltenen permanenten PIN-Code. Gib den PIN über die Zifferntasten der Box ein.

2

Box entsperren

Drücke nach der PIN-Eingabe unten rechts auf die Taste mit dem geöffneten Schloss. Die Box beginnt zu summen. Die Entriegelung dauert einige Sekunden.

Öffnen und wieder verriegeln

Auf Signal, Zugrichtung und festen Sitz achten

3

Auf das Freigabesignal warten

Warte, bis das Summen endet. Danach piept die Box einmal und die Statusanzeige leuchtet grün. Erst dann die Box öffnen.

SCHLOSS ZU DIR ZIEHEN



Wenn die Anzeige grün leuchtet:

Das Schloss beziehungsweise die Vorderseite der Box kräftig zu dir ziehen. Nicht drehen und nicht seitlich schieben.

4

Box wieder schließen

Drücke das Schloss beziehungsweise die Vorderseite vollständig zurück in die Ausgangsposition. Halte die Box dabei ungefähr 4 Sekunden fest angedrückt.

SCHLOSS ZURÜCKDRÜCKEN UND 4 SEKUNDEN HALTEN



5

Verriegelung kontrollieren

Während des Schließens ist erneut ein Summen zu hören. Warte auf den Piepton und die grüne Anzeige. Ziehe anschließend kurz und vorsichtig an der Box, um zu prüfen, ob sie sicher verriegelt ist.

WICHTIG: Beim Schließen 4 Sekunden in der Endposition festhalten.